

バッテリーデータ一覧

	28Ah	28Ahx2	28Ahx4	備考
HMI 1.2kw		1時間	2時間	B&Sバラスト使用時
HMI 800w		1時間30分		
HMI 575w		2時間		B&Sバラスト4つ使用時 4時間 シネキン4台2時間/2台45分
HMI 400w	2時間	4時間		
HMI 200w	3時間	6時間		シネキン1台60分
8ft 4BANK	1時間	2時間		
8ft 2BANK	1時間30分	5時間		
6ft 4BANK	1時間30分	3時間		
6ft 2BANK	3時間	6時間		
4ft 4BANK	2時間	3時間30分		シネキン4台3時間40分/2台60分
4ft 2BANK	4時間	8時間		シネキン4台6時間以上/2台80分
2ft 4BANK	4時間	7時間30分		シネキン4台4時間/2台2時間
2ft 2BANK	6時間	10時間		シネキン4台6時間以上/2台4時間
1x1 LED	24時間			Vマウント[DIO]2時間30分
1x2 LED				Vマウント[DIO]x2 2時間40分
ソフトパネル100	7時間			
LITE MAT 3				Vマウント[DIO]x2 2時間25分
フォトディオックス1500				Vマウント[DIO]x2 2時間
フォトディオックス700				付属バッテリー(7200mAh)x2 Vマウント[DIO]x1 2時間
フォトディオックス300				付属バッテリー(4400mAh)x2 2時間
フォトディオックス208				付属バッテリー(4400mAh)x2 2時間
フレックスLED 1x1				Vマウント[DIO]x1 2時間30分
フレックスLED 1x2				Vマウント[DIO]x1 1時間10分
P360 Pro				Vマウント[DIO]x1 1時間10分